

FLAT HEAT PRESS MACHINE

BL-1000

VARMEPRESSE FOR TEKSTILTRYKK



Modell:	BL-1000
Varmeplate:	38 x 38 cm
Temp.omr:	0 - 399 ° C
Timer:	0 - 3 min
Effekt:	2200 W
Mål:	60 x 38 x 30 cm
Vekt:	30 kg

BRUKSANVISNING

Sett varmempressen på et plant underlag, slik at du oppnår en behagelig arbeidshøyde. Koble strømledningen til et strømuttak. Av/på-bryteren er plassert på maskinens høyre side. Det vil nå komme lys i panelet på toppen av maskinen. Etter omtrent fem sekunder kan du begynne å stille inn temperatur og nedtelling. På panelet er det tre knapper. Med den venstre bytter du funksjon, med de to andre justerer du. Trykk en gang på den venstre, og du vil se "SP" i panelet. Nå kan du bruke piltastene til å stille inn ønsket temperatur. Trykk en gang til på den venstre knappen, og panelet viser "St". Dette er funksjonen for å stille timeren (nedtelling). Bruk piltastene på samme måte som for temperatur. Trykk en siste gang på den venstre knappen, og panelet går tilbake til utgangspunktet. Panelet viser nå elementets temperatur akkurat nå i det øverste feltet, og ønsket temperatur i det nederste. Vent til elementet har oppnådd ønsket temperatur innen du tar maskinen i bruk.

Trykk stilles med skruen midt på trykkplaten.

Når du skal trykke på tekstiler gjør du følgende: Legg tøyet på matten, og om nødvendig press ned lokket noen sekunder for å fjerne rynker og for å forvarme tøyet. Legg så på emnet som skal trykkes fast med trykksiden ned mot tøyet. Bruk om ønskelig et silikonpapir på toppen, dette for å beskytte varmeelementet. Når du lukker lokket, starter timeren. Etter at innstilt tid er over, høres et lydsignal. Åpne lokket, og ta ut teksten. Legg i neste stykke tøy, osv.

profila

Thoning Ovesensgt. 24
7044 Trondheim

Tlf: 21 68 61 25

E-post: post@profila.no

Web: www.profila.no